

117846 MSKR-10

PIN NO	POSITION									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1		•		•		•		•		•
2			•	•			•	•		
4					•	•	•	•		
8									•	•

117847 FDR04

PIN NO	POSITION															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1		•		•												
2			•	•												
4																
8																

117848 SDR10

PIN NO	POSITION															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1		•		•		•		•		•						
2			•	•												
4				•	•		•	•								
8								•	•							